

TRANSMISSION CLEAN

Limpiador interno para transmisiones
Aditivo aplicable al fluido antes de su cambio
Para todo tipo de transmisiones manuales y automáticas

USOS

MOTUL TRANSMISSION CLEAN es un limpiador pre-vaciado, diseñado para usar en todo tipo de transmisiones manuales, automáticas y robotizadas. Convencionales con convertidor de torque (AT), doble embrague (DCT) y variador continuo (CVT). MOTUL TRANSMISSION CLEAN limpia efectivamente depósitos, barnices y lodos que aparecen normalmente en las transmisiones. Las micropartículas removidas son mantenidas en suspensión por el fluido y retiradas en el siguiente vaciado. Por su base oleosa, MOTUL TRANSMISSION CLEAN provee una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza.

RENDIMIENTO

MOTUL TRANSMISSION CLEAN añadido al fluido usado, proporciona:

- limpia rápida y efectivamente todo tipo de transmisión antes del cambio de fluido, para aprovechar todas las ventajas del fluido nuevo.

- disuelve depósitos, lodos y barnices en micropartículas, reduciendo el desgaste, mejorando las prestaciones y la durabilidad de la transmisión.

- permite evacuar depósitos y otros residuos de áreas sensibles como sincronizadores, sensores, actuadores y válvulas hidráulicas asegurando una óptima operación de la transmisión durante el pasaje de cambios. Contribuye al ahorro de combustible y la reducción de las emisiones. MOTUL TRANSMISSION CLEAN es compatible con sellos, juntas, O-rings y componentes mecánicos, prolongando la vida útil de la transmisión.

RECOMENDACIONES

MOTUL TRANSMISSION CLEAN por su base oleosa puede utilizarse en servicios de cambio sin máquina de vaciado y reposición automática de fluido, como MOTUL EVO. Su base oleosa no interfiere con el fluido nuevo.

Para la limpieza con máquina de servicio automático como MOTUL EVO utilice MOTUL AUTOMATIC TRANSMISSION CLEAN.

De todas maneras, MOTUL TRANSMISSION CLEAN puede ser usado en este tipo de máquinas con excelentes resultados.

TRANSMISSION CLEAN

Limpiador interno para transmisiones
Aditivo aplicable al fluido antes de su cambio
Para todo tipo de transmisiones manuales y automáticas

Para utilizar durante el cambio de fluido sin máquina, agregue 250 cc de MOTUL TRANSMISSION CLEAN con la transmisión a temperatura operativa. Lleve la temperatura operativa de modo tal que se integre el sistema de refrigeración. Permita que funcione entre 10 a 20 minutos. Con el pedal de freno presionado, pase la selectora de cambios por todas las posiciones disponibles, manteniendo el motor en ralentí.

Luego del tiempo indicado, cambie el fluido y el filtro.

No utilice MOTUL TRANSMISSION CLEAN en forma permanente, debe ser extraído junto con el fluido usado, luego del tiempo de limpieza indicado.

Medio envase es suficiente para una limpieza en capacidades de 10 litros. Si debe hacer otra limpieza, hágala luego de utilizar el vehículo por una distancia media y haga un nuevo servicio de limpieza y cambio de fluido. En algunas circunstancias, deberá ser reemplazado el filtro nuevamente.

MOTUL TRANSMISSION CLEAN es un producto de mantenimiento utilizable en transmisiones que hayan recibido mantenimientos regulares en tiempo y forma y que no presenten fallas.

PROPIEDADES

Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D4052	0.878
Punto de inflamación	ASTM D92	140.0 °C / 284.0 °F